## 10-2.DRUM AND TUB ASSEMBLY (K351) (K350) F140 K610 (K411) (K410) (K611) (K110) (K111) (K140) -K141) F463 (F310) (K122) (K530) (K511) (K320) £466) (K121) (K510) (K512) -K105 (K560) **1** (K131) F315) K340 F467) (K520) F468 (K550) (F461)

(F145)

K342 K346

(K344)