

# AEG-Kundendienst

## C 01

290 1165 73

LAVATHERM 610

E-Nr 607 624 014

LAVATHERM 610 WEISS

E-Nr 607 624 015 1)

LAVATHERM CARAT 618

E-Nr 607 624 019 2)

LAVATHERM CARAT 618 WEISS

E-Nr 607 624 022 3)

3) 2) 647 081 910

647 071 850

1) 647 081 830

647 070 800

1) 647 070 804

2) 647 070 803

3) 647 070 806

645 158 900

1) 645 158 903

2) 645 237 940

3) 645 164 982

647 070 414 3)

647 070 413 2)

647 070 500

647 069 923 1)

647 070 493 2)

647 070 920

647 070 922 1)

647 070 494 3)

647 071 771

647 408 121

647 408 122

1) 647 408 133

2)

647 070 010

647 069 861

647 069 851

647 070 020

647 069 871

645 138 640