


CUISINIÈRES DESSUS GAZ indice d



			1001d	2040d
39	93566784	Table de travail Bl.	X	
39	93587038	Table de travail blanc	X	
39	93566198	Table de travail NOIRE		X
60	93597813	Grille acier émaillé	X	X
64a	93597714	Chapeau de brûleur R	X	X
64c	93597706	Chapeau de brûleur SR	X	X
65a	93562239	Support corps de brûleur R	X	X
65b	93562221	Support corps de brûleur SR	X	X
66a	93566206	Bague de réglage d'air	X	X
66b	93566214	Bague de réglage d'air SR	X	X
68	93895159	Bougie	X	X
92	93586024	Tuyauterie brûleur SR ARD	X	
92	93586032	Tuyauterie brûleur SR AVG	X	
92	93586040	Tuyauterie brûleur R AV D	X	
92	93586057	Tuyauterie brûleur R ARG	X	
92	93586107	Tuyauterie brûleur SR ARD		X
92	93586123	Tuyauterie brûleur R AV D		X
92	93577377	Tuyauterie brûleur SR AVG		X
92	93586131	Tuyauterie brûleur R ARG		X
128a	93562254	Corps de brûleur SR	X	X
128b	93582247	Corps de brûleur R	X	X
	93582171	Traverse support de brûleur	X	X
	93588988	Joint de porte	X	X
	93587329	Ensemble douille	X	X
	93582989	Clé changement injecteur	X	X
	93586576	Jeu injecteurs But	X	X
	93896355	Jeu injecteurs Nat	X	X

PLANCHE N° 1





PLANCHE N° 2



NOMENCLATURE PLANCHE N° 2

RÉF.	DÉSIGNATION	RÉF.	DÉSIGNATION
00026	Support corps de brûleur	06411	Grille acier émaillé gauche
00117	Commutateur four	06431	Sigle fonte
00121	Contre-bride de robinet	06659	Manette
00127	Equerre support avant	06727	Robinet de table
00133	Ecran PAL	06735	Table de travail
00134	Porte injecteur de table	06739	Thermocouple
00136	Bague réglage d'air	06740	Avant de dosseret
00137	Corps de brûleur de table UR	06741	Arrière de dosseret
00138	Tête de brûleur UR	06742	Dessus de dosseret
00140	Brûleur de table SR	06744	Tableau de bord assemblé
00141	Tête de brûleur SR	06745	Bougie avec fil
00143	Bougie d'allumage avec écrou	06748	Robinet thermostatique à sécurité
00149	Thermostat de four	06758	Flasque gauche
00150	Support thermostat four	06759	Flasque droit
00196	Tête de brûleur R	06765	Jeu d'injecteurs butane
00197	Corps de brûleur R	06766	Jeu d'injecteurs naturel
00221	Cuvette avec vis	06767	Cardan
00228	Tuyauterie brûleur SR	06768	Tringle
00241	Tuyauterie brûleur R	06792	Nourrice AV
00242	Tuyauterie brûleur R	06793	Tube vertical AR
00271	Pion de centrage table de travail	06794	Tuyauterie brûleur UR
00408	Joint d'étanchéité	06795	Tuyauterie brûleur sous plaque
00410	Contre écrou	06796	Bouton poussoir
00412	Olive gaz de ville	06797	Interrupteur éclairage four
00413	Olive gaz butane	06798	Voyant rouge
00414	Coude 1/2 mâle	06799	Voyant orange
00486	Gaine de bougie	06800	Plaquette synoptique
00496	Ecrou enjoliveur fixation inter	06801	Plaquette synoptique
00531	Chapeau de brûleur UR	06802	Séparation
00532	Chapeau de brûleur SR	06805	Enjoliveur droit de table
00533	Chapeau de brûleur R	06810	Equerre support commutateur
02072	Générateur 6 fils	06811	Ecran commutateur four
02251	Fils alimentation bougie	06812	Bague d'air
03660	Outil de manœuvre	06813	Défecteur
04291	Joint de robinet de table	06820	Collerette four turbine
05526	Clip de manette	06821	Collerette de table
06023	Dessus de cuisson	06822	Collerette four à convection naturelle
06024	Tampon dessus de cuisson	06823	Collerette brûleur sous plaque
06026	Brûleur sous plaque 1/2 coquille sup.	06827	Enjoliveur gauche de table
06027	Brûleur sous plaque 1/2 coquille inf.	06830	Ecran de voyant
06028	Chapeau de brûleur	06831	Grille fonte émaillée
06410	Grille acier émaillé droite		