



Service-Information

Kombination 55 Kühl-/Gefrier- ART 880/G/BR

8564 880 01010

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	4
Stromlauf-Anschlussplan	5


Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
011 0	4819 505 18335	Fuss
040 0	4819 417 19553	Scharnier oben
040 2	4819 417 19431	Scharnier unten
040 3	4819 417 19429	Scharnier mitte
040 8	4812 462 28145	Abdeckung
045 9	4819 535 98666	Lagerzapfen
070 0	4819 442 68341	Sockelblende
070 1	4819 460 78248	Einlage Sockel
070 2	4819 404 78921	Traeger
101 0	4819 442 69273	Tuer Gefrieren BW
104 0	4812 416 18225	Tuer Kuehlen
105 4	4812 417 78037	Stift
105 5	4819 466 89473	Tuerstuetze
105 6	4819 466 89466	Tuerstuetze
111 0	4819 310 39703	Handgriff
111 3	4819 452 99751	Einlage
111 6	4819 460 89558	Endklemme
111 7	4819 460 78379	Logo
111 8	4819 462 58323	Stopfen
111 9	4819 462 88011	Stecker
133 7	4812 417 78034	Tuerstuetze
152 0	4819 418 79724	Tuerfach
153 0	4819 442 78362	Klappe
153 3	4819 418 79607	Tuerfach
154 0	4819 418 79606	Flaschenfach
154 1	4819 460 78513	Flaschenrechen
155 0	4819 460 89533	Eierfach
156 0	4819 418 79788	Eiswurf.Schale
190 0	4819 532 68737	Dichtung
191 0	4819 468 18084	Magnetrahmen KS
191 1	4819 468 18083	Magnetrahmen GK
233 9	4819 466 99082	Traeger Verdampfer
242 0	4819 418 79416	Gemueseschale
242 7	4812 418 79642	Schublade oben
242 9	4819 458 68098	Schublade
243 1	4819 418 79603	Schublade f.Kuehlakku
245 0	4819 458 68071	Rost
245 2	4819 458 68232	Rost
245 4	4812 458 18986	Rost
247 1	4819 442 78399	Platte,seitlich
247 2	4812 466 98938	Halter Rost
247 3	4812 466 98939	Stab
249 0	4819 460 89537	Zierleiste Rost
249 8	4819 442 78356	Flaschenhalter
249 9	4819 442 78357	Flaschenhalter
252 0	4819 418 79172	Gehaeuse f.El. Thermostat
252 1	4819 462 79786	Abdeckung
252 7	4819 462 79405	Abdeckung
255 0	4819 466 78388	Schalenabdeck.
256 0	4819 458 38048	Luftmengenregl.


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
257 7	4819 466 99151	Anschlag Schublade
257 8	4819 466 99152	Anschlag Schublade
301 1	4819 452 99753	Schalterleiste
301 6	4819 462 58231	Abdeckung
321 0	4819 381 18216	Linse
321 1	4819 381 18225	Linse
324 1	4819 452 99752	Einlage
324 2	4819 462 58319	Abdeckung
324 3	4819 466 89233	Platte,klein
332 0	4819 410 28731	Taste
335 0	4819 413 48107	Knopf Thermost.
335 3	4819 462 79772	Abdeckung
402 0	4812 360 38662	Kompressor NBK1114Z
402 1	4812 418 78958	Schale Kompr.
420 0	4812 121 58129	Kondensator 5 μ F
491 0	4812 290 88075	Abdeckung
526 0	4819 214 78605	Kontrolleinheit
554 0	4819 271 29087	Thermostat A 13-...-33U9998
561 7	4819 290 68431	Anschlussblock
614 0	4812 280 38008	PTC-Einheit AD47BU10
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 230V-240V/15W
652 0	4819 466 98567	Halter Thermom.
740 0	4819 511 48664	Verfluessiger
740 3	4819 466 98434	Distanzstueck
745 0	4819 511 38649	Verdampfer
764 0	4819 480 28144	Filtertrockner
781 0	4819 532 28145	Abtaustopfen
781 1	4819 418 78208	Abtaurinne
781 7	4819 526 48307	Rohrkupplung
902 5	4819 460 78391	Einlage
912 0	4819 502 18525	Schraube
912 1	4819 502 18338	Schraube
965 6	4819 462 88009	Stecker
993 2	4819 690 28169	Ausputzer
993 9	4819 310 39755	Tuerwechsel Set (n.gez.)

Explosionszeichnung




0000 001 17278

Stromlauf-Anschlussplan



- D REFRIGERATOR COMPRESSOR
- F STARTING RELAY
- FI P.T.C.
- G OVERLOAD PROTECTOR
- H REFRIGERATOR THERMOSTAT
- J CAPACITOR
- L DEFROST HEATING ELEMENT
- LI FREEZER HEATING ELEMENT
- P LIGHT SWITCH
- Q LAMP
- TI ELECTRONIC MODULE
- A PLUG
- B MAIN CONNECT BLOCK
- BI CONNECT BLOCK
- X COMPRESSOR EARTHING
- XI THERMOSTAT EARTHING
- 00 BLACK
- 11 BROWN
- 45 YELLOW-GREEN
- 66 BLUE
- 77 VIOLET



4619 500 84942